

L2 Sleutelkast – Type 32

Montage- en gebruikershandleiding

Buitendeur geschikt voor een halve DIN- profielcilinder (30mm) of een 22mm halve cilinder - rond



montage- en gebruiksaanwijzing

sleutelkast

1. Algemeen

De sleutelkast dient voor het opbergen van de objectsleutel (zie punt 4.)

Er zijn twee varianten: 1) Deur geschikt voor een DIN-half profiel cilinder (30mm)

2) Deur geschikt voor een 22mm half cilinder-rond

Afmetingen: 150x150x100mm (hxbxd)

Materiaal: 4mm RVS

2. Levering omvang

2.1 Behuizing met 2 haken (tot max. 5 uit te breiden (alternatief sleutelhanger met koppeling max.4)

2.2 Pluggen-FU 8x40 (4 Stuks)

2.4 Verzonken kopschroeven 5x40 DIN97 (4 Stuks)

3. Montage

Sleutelkast middels de meegeleverde pluggen en schroeven bevestigen. Mocht de positie waar de Sleutelkast bevestigd moet worden niet voor de meegeleverde bevestigingsmaterialen geschikt zijn, dan dient u zelf voor het juiste bevestigingsmateriaal te zorgen.

4. Aandachtspunten

In geval van plaatsing van de sleutelkast Type 32 in vrij toegankelijk gebied, mogen er alleen sleutels in op geborgen worden welke geen toegang tot het gebouw of gebouwdelen mogelijk maken (bijvoorbeeld toegangspoorten, kasten ed). Dit geldt ook wanneer de sleutelkast is uitgevoerd met een deurbewakingscontact.

5. Maattekening

