

## L2 Sleutelkast Type 37

Montage- en gebruikershandleiding

### Deur met 4-cijferige slot codeslot type N



### 1. Algemeen

De sleutelkast dient voor het opbergen van objectsleutels (zie punt 4)

Afmetingen: 170x80x60mm (hxbxd)

Materiaal: Kast 4mm, Deur 5mm RVS

Alleen verticaal montage

### 2. Levering omvang

2.1 Sleutelkast met 1 sleutelhaak

2.2 Deurbewakingscontact (**OPTIE**)

2.3 Schroeven en pluggen

2.4 Administrator sleutel (M)

2.5 Reset tool

2.6 Gebruiksaanwijzing codeslot

### 3. Montage

3.1 De sleutelkast middels de meegeleverde schroeven en pluggen bevestigen.

Mocht de positie waar de sleutelkast wordt geplaatst niet geschikt zijn voor de meegeleverde montage materialen dan dient zelf voor het juiste bevestiging materiaal te worden gezorgd.

### 4. Aandachtspunten

4.1 Indien de sleutelkast op vrij toegankelijk terrein wordt geplaatst mogen in de sleutelkast type 35 alleen sleutels worden opgeborgen zonder veiligheidsrelevante functie (zoals bijv. parkeergarages, trappenhuisen ed.)

4.2 Milieu-invloeden kunnen ervoor zorgen dat er vliegroeest op het de RVS behuizing optreedt. Vliegroeest is geen roest van het materiaal RVS zelf, echter zal de oppervlakte bij niet reinigen worden aangetast. Om vliegroeest te voorkomen dient de sleutelkast regelmatig met een voor RVS geschikt

reinigingsmateriaal te worden gereinigd.

## 5. Periodieke inspectie

De sleutelkast dienen min. 1x per jaar te worden getest en geïnspecteerd.

## 6. Afmeting

