

L2 access control systems e.K.  
Peutestrasse 53  
D-20539 Hamburg  
Germany

Produkt-Hotline  
Tel: +49-40-7801 86 95  
info@L2acs.de  
www.nl.L2acs.de

## L2 Sleutelkast Type 34

Montage-en gebruikershandleiding

### Deur met magneetvergrendeling



### 1. Algemeen

De sleutelkast is voorbereid voor de inbouw van een key-controller. De buitendeur heeft een zeer sterke magneetsluiting

Afmetingen: 150x150x100mm (hxbxd)

Materiaal: 4mm RVS

### 2. Levering omvang

2.1 Behuizing

2.2 Pluggen-FU 8x40 (4 stuks)

2.4 Verzonken kopschroeven 5x40 DIN97 (4 stuks)

### 3. Montage

De sleutelkast met de bijgeleverde pluggen en kopschroeven monteren; daarna de key-controller inbouwen.

### 4. Maattekening

